

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов zxv@nt-rt.ru <http://ziv.nt-rt.ru/>

Установка буровая УБ-12/25-02Г «Помбур»



Установка буровая **УБ-12/25-02Г «ПОМБУР»** состоит из двух блоков, смонтированных на собственном колесном шасси и предназначена для бурения колонковым с промывкой или шнековым способом бурения при поисках, съемке, картировании, сейсморазведке и иных работах в труднодоступных районах или стеснённых условиях. Раздельная конструкция станка позволяет управлять процессом бурения с пульта управления на расстоянии а особенности исполнения мачты позволяют бурить скважины под наклоном до 45 градусов в горизонту.

Установка имеет привод от импортного малогабаритного двигателя внутреннего сгорания AVANGARD мощностью 23 л.с., что позволяет использовать увеличенные диаметры шнека и колонковой трубы.

Дополнительное оборудование

- колонковый инструмент Ø59 мм, Ø 76 мм, Ø 93 мм, Ø 112 мм, Ø 132 мм
- шнековый инструмент Ø62 мм, Ø 72 мм, Ø 80 мм, Ø 90 мм, Ø 100 мм, Ø 140 мм
- насос НБ1-25/16 для бурения с промывкой

Технические характеристики

1) Условная глубина бурения, м.	
Структурно-поисковых скважин с промывкой	50
Шнеками диаметром 90 мм.	30
2) Начальный диаметр бурения, мм.	
с промывкой	93
шнеками	100
3) Угол наклона скважины к горизонту, градус	45-90
4) Вращатель	
Тип	Подвижный с гидроприводом
Ход вращателя, мм	1713
Диаметр проходного отверстия, мм	14
Частота вращения шпинделя, об/мин	60/120/240
Наибольший крутящий момент, Н*м	1000
5) Привод	ДВС (AVANGARD)
Мощность ДВС, кВт (л.с.)	16,9 (23)
6) Механизм подачи	
тип	гидравлический
Скорость подъема, м/с	0,1
Скорость спуска, м/с	0,3
Усилие подъема, кН (кгс)	12,5 (1250)
7) Маслонасос	
На вращателе	310.12.05.00

На механизм подачи	НШ-6Г-3
8) Габаритные размеры бурового станка	
В рабочем положении (Д*Ш*В)	1814*880*4084
В транспортном положении (Д*Ш*В)	2033*880*1580
9) Габаритные размеры маслостанции (Д*Ш*В)	1520*1095*870
Масса бурового станка	199 кг
Масса маслостанции	185 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов zxv@nt-rt.ru <http://ziv.nt-rt.ru/>